

# A-4209-0 LA-90

## Système de boucle magnétique portable pour guichet

# AUDIOropa

### LA-90

réf. A-4209-0



- Compatible :
  - prothèses auditives
  - implants cochléaires
  - récepteurs à induction
  
- Adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...)
  
- Simple d'utilisation
  
- Insert personnalisable
  
- Conforme à la norme EN 60118-4

La boucle magnétique portable **LA-90** est destiné aux personnes présentant une déficience auditive. Cet appareil s'adapte très bien dans les lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...), c'est-à-dire partout où la parole est décisive.

La mise en service est simple et rapide, il suffit de raccorder le système au secteur et de le placer entre vous et la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position «T» ou «MT». Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le récepteur stéthoscopique LPU-1.

La captation de la voix peut s'effectuer de deux manières, soit par l'utilisation du microphone incorporé, soit par le branchement sur la prise Jack 3,5 mm d'un microphone externe idéal lorsque l'environnement est bruyant. La sensibilité du microphone externe peut être ajustée par un potentiomètre. Une prise casque Jack 3,5 mm permet le branchement d'un casque audio. Pour un utilisation fixe, l'appareil peut être vissé sur le comptoir, au mur ou cadenassé par un antivol Kensington™.

#### Éléments et accessoires inclus :

- LA-90 (avec batterie)
- bloc-secteur
- 3 inserts (bleu, bordeaux, jaune)
- 4 autocollants oreille barrée
- 1 gabarit de perçage

#### Caractéristiques générales

**Couleur :** gris métallisé

**Dimensions :** 200 x 185 x 70 mm

**Poids :** 635 g (batterie inclus)

#### Caractéristiques techniques

##### Alimentation :

Bloc-secteur 100- 240 VAC 50- 60 Hz / 16 V DC ou sur batterie intégré 12 V

**Autonomie :** 6 h sur batterie

**Portée du champ magnétique :** 1 m

**Microphone intégré :** Pression acoustique jusqu'à 60 dB max.

Entrée microphone externe Jack 3,5 mm

Sortie casque Jack 3,5 mm avec volume réglable

#### Réglages et affichages

Boutons marche et arrêt

Réglage du niveau de l'entrée microphone

Réglage du volume de la sortie casque

Sélection microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe

Fixation possible par vissage sur le comptoir, accrochage mural ou par antivol Kensington™

#### Set avec microphone externe et combiné d'écoute

##### LA-90 Set

réf. A-4211-0

Livré avec LA-90, microphone de table et combiné d'écoute filaire (voir fiche technique séparé).

#### Récepteur de boucle magnétique

Plusieurs modèles de récepteurs de boucle magnétique sont disponibles avec leurs stations de charge et mallette de rangement (voir fiches techniques séparées).

##### Récepteur stéthoscopique LPU-1

réf. A-4276-0

##### Récepteur Combi boucle magnétique/ infrarouge PR20+

réf. A-4036-0

##### Amplificateur d'écoute CRESCENDO50

réf. A-4202-0